

V1811

Volimea Graugrün – mit Muschel Applikationen



## Verarbeitungstechnik

### Arbeitsschritte

1. Grundieren der zu beschichtenden Fläche: Für diese Optik empfehlen wir Volimea Quarzgrund als Grundierung vorzulegen.

Der Auftrag kann mit einer Malerrolle oder einem Quast deckend auf den Untergrund aufgebracht werden. Ein einmaliger Auftrag ist in der Regel ausreichend.

2. **Volimea Wandbeschichtung Graugrün** wird mit der angegebenen Wassermenge angerührt. Anschließend wird das Material mit der venezianischen Glättkelle auf die grundierte Fläche ca. 1,5 – 2,0 mm glatt auftragen. Dann wird die Fläche bei Bedarf mit der venezianischen Glättkelle nochmal leicht geglättet. Die Oberfläche wird nach 40 Minuten mit der Kante der venezianischen Glättkelle abgezogen und anschließend poliert. Danach wird die Schablone platziert und mit Pausbeuteln das gewünschte Pigment aufgebracht. Zum Schluss wird die Schablone abgenommen und die Fläche vorsichtig poliert.

Zum Onlineshop:



## Set V1811

- |                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Volimea Grundierung   | 5 kg (ca.15 m <sup>2</sup> )      |
| 2. Volimea Graugrün N°32 | 15 kg (ca. 8 -10 m <sup>2</sup> ) |
| 3. Schablohne Ammonit    | 1 Stück                           |
| 4. Pausbeutel/Pigment    |                                   |