

V1845

Volimea N° 41 Walnuss - mit eingewirkten Sackleinen



Verarbeitungstechnik

Arbeitsschritte

1. **Grundieren der zu beschichtenden Fläche:** Für diese Optik empfehlen wir Volimea Quarzgrund als Grundierung vorzulegen.

Der Auftrag kann mit einer Malerrolle oder einem Quast deckend auf den Untergrund aufgebracht werden. Ein einmaliger Auftrag ist in der Regel ausreichend.

2. **Volimea Wandbeschichtung Walnuss** wird mit der angegebenen Wassermenge angerührt. Anschließend wird das Material mit der venezianischen Glättkelle auf die grundierte Fläche ca. 1,5 – 2,0 mm strukturiert auftragen. Anschließend wird der Sackleinen partiell eingearbeitet und mit etwas Wandbeschichtung an den Flächen überdeckt. Der Sacklein kann durch vorheriges Tränken mit der Wandbeschichtung Ton in Ton gestaltet werden.

Zum Onlineshop:



Set V1845

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Volimea Grundierung | 5 kg (ca.15 m ²) |
| 2. Volimea Walnuss N°41 | 15 kg (ca. 8 -10 m ²) |